

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

круглый цифровой нагревательный

термостат Wifi DTEF1<u>2–WiFi</u>

Мош

Диаг

тем

Точн

Усло

Датч

Прог

Емкс

Выхо

Темп

сред Уста Диап темп

Габа

(MM)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

DTEF12 - WIFI предназначен для ручного, автоматического/ программируемого поддержания установленной пользователем температуры в помещениях оборудованных системами электрического обогрева «теплый пол» с использованием выносного и встроенного датчика температуры. Функция Wi-Fi позволяет контролировать, задавать, программировать и управлять всеми необходимыми параметрами через приложение Smart life.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ность:	90-240В 50/60 Гц
азон отображения ературы	0 ~ 70 ° C
ость отображения	± 0,5 ° C
зия изоляции:	Нормальная окружающая среда
ик зонда:	NTC (10k) 1%
рамма запуска	Устанавливается на 1 неделю в виде цикла
сть контакта:	16A / 230V
д	Реле переключения
ература рабочей ы	0 ~ 90 ° C
ювка	Настенный монтаж
азон регулировки ературы	5 ~ 35 ° C
оитные размеры	86*86*30

AC90-240V

Load

2 3

Imax:16A

1

50/60Hz

4 5

Ν

2

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Перед подключением и установкой

- 1. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Несоблюдение этих требований может привести к повреждению изделия или возникновению опасных ситуаций.
- 2. Проверьте характеристики, указанные в инструкции, чтобы убедиться, что продукт подходит для вас.
- 3. Установщик должен быть квалифицированным опытным специалистом по техническому обслуживанию.
- 4. После завершения установки проверьте работу устройства.



Опасност лектрическим током, повреждения оборудования, короткого замыкания в цепи оборудования. Перед установкой отключите источник питания.

Схема подключения

ОПАСНО!

Клеммы 1 и 2 подключаются к нагрузке Клеммы 3 и 4 подключаются к сети переменного тока напряжением 230 В Клеммы 5 и 6 подключаются к внешнему датчику

4

6.1 ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Управление

Ċ Включение / Выключение: Короткое нажатие для включения / выключения

- 1. Короткое нажатие для переключения автоматического режима и ручного режима
 - 2. Включите термостат, длительное нажатие в течение 3-5 секунд для перехода в программируемую настройку
 - 3. Выключите термостат, длительное нажатие в течение 3-5 секунд для перехода к расширенным настройкам
- 1. Подтвердите ключ: используйте его с помощью ключа (F)
- 2. Включите термостат, длительное нажатие в течение 3-5 секунд для перехода
 - в программируемую настройку 3. Включите термостат, длительное нажатие 🕑 в течение 3-5 секунд, " ОFF" и 🕏 будут мигать одновременно, короткое нажатие 🕒 для перехода в режим отдыха.
- 1. Клавиша уменьшения параметра
- 2. Длительное нажатие для блокировки / разблокировки
- Клавиша увеличения параметра
- 2. Длительное нажатие для запроса температуры внешнего датчика

СОДЕРЖАНИЕ

1.Назначение
2. Технические характеристики2
3. Монтаж
4.Подключение к электрости4
5. Обозначения на дисплее5
6. Основные настройки6
6.1. Управление6
6.2. Программирование7
6.3. Дополнительные параметры8
6.4. Дополнительные опции9
7. Гистерезис (разность между температурами включения и выключения)10
8. Индикация неисправности датчика10
9. Подключение к Wi-Fi11
10. Гарантийные обязательства и прочее22

3. МОНТАЖ

- 1. Поверните лицевую панель против часовой стрелки до упора и потяните на себя.
- 2. Подключите терморегулятор к электросети согласно схеме подключения (см. пункт 4).
- 3. Закрепите винтами заднюю панель к монтажной коробке/
- 4. Установите лицевую панель на место и поверните по часовой стрелке до упора.





Не давите пальцами на ЖК дисплей. нажимайте на боковую раму.

5. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12345

22.2.2.2 BZ

ã

ΠT

0 *

ψ

ON OFF

S min

188.s

.

-?*

Ð

Включите термостат, после длительного нажатии 🕀 в течение 3-5 секунд, одновременно начнут мигать «OFF» и 🙃 для сопряжения термостата с

- 1. Автоматический режим; запуск
- предустановленной программы
- 2. Ручной режим
- 3. Временный ручной режим
- 4. Часы
- 5. Режим отдыха, праздничные дни и температуру можно настроить в режиме обратного отсчета
- 6. Обогрев
 - Значок исчезает, чтобы остановить нагрев
- 7. Внешний датчик NTC
- В. Подключение Wi-Fi, мигающий режим распределения EZ (см. шаг 4 сопряжения Wi-Fi)
- 9. Статус Wi-Fi: Отключение
- 10. Блокировка от детей
- Значок облака Мигающий режим распределительной сети точки доступа (см. шаг 5 сопряжения Wi-Fi)

5

3

6.2 ПРОГРАМИРОВАНИЕ

5 + 2 (заводские настройки по умолчанию), 6 + 1 и 7, 6-кратная настройка периода по выбору пользователя. В дополнительных настройках выберите нужный вам режим, в режиме включения питания осуществите длительное нажатие 🏢 в течение 3-5 секунд. Введите настройку режима программирования, затем коротким нажатием 🗰 выберите: час, минуту, период времени и нажмите 🗸 и 🔺 для настройки данных, завершите настройку, через 10 секунд автоматически осуществиться сохранение задачи.

			•	Ö		Ö	•				è.
Wake up		Leave home		Back home		Leave	home	Back h	ome	Sleep	
6:00	20 ℃	8:00	15 ℃	11: 30	15 ℃	13:30	15 ℃	17:00	15℃	22:00	15℃

7





6.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

В выключенном состоянии длительное нажатие 🏭 в течение 3-5 секунд для доступа к расширенным настройкам. От А1 до АЕ, короткое нажатие для выбора опции и настройка данных с помощью V A короткое нажатие III для короткое нажатие 🏭 для переключения следующей опции. Подождите около 10 секунд после завершения настройки, и настройка прекратится.

Номер	Параметры настройки	Функция настройки данных	Заводские настройки по умолчанию
A1	Измерение t °калибровки	9C°-+9	Калибровки точности 0.5
A2	Возврат настроек t°	0.5-2.5	1
A3	Настройка блокировки от детей	0: половинная блокировка 1: полная блокировка	0: половинная блокировка
A4	Питание с функцией памяти	 мощность с функцией памяти отключение питания после отключения питания отключения питания после включения 	0
A5	Таймер сна с подсветкой	время 5-30 сек	10 сек
A6	Еженедельный выбор программ	0: 5+2 / 1: 6+1 / 2: 7	0

8

7. ГИСТЕРЕЗИС (РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРАМИ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ)

Предельная температура внешнего датчика составляет 45C° для заводского значения по умолчанию (А6), значение обратной разницы управления внешним датчиком (АЗ) равно 2. Когда температура поднимется до 45C°, реле перестанет работать и напомнит о высокой температуре сигналом тревоги. Если температура снизится до 43С°, реле продолжит работать, и сигнал тревоги о нагреве будет снят. (он может работать только тогда, когда температура в помещении ниже заданной температуры).

8. ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА

Выберите правильный способ работы встроенного и внешнего датчика, при неправильном выборе или неисправности датчика (поломке) на экране будет отображаться «Е1» или «Е2». Термостат прекратит нагрев до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

10

- Имя учетной записи для регистрации использует ваш доступный адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Выберите регион, затем нажмите «Продолжить» (Рис. 2-3).
- Вы получите 6-значный проверочный код по электронной почте или SMS и введите свой телефон (рис. 2-4).
- Установите пароль учетной записи, пароль должен содержать 6-20 букв и цифр. нажмите кнопку «Готово» (рис. 2-5).



Шаг 4. Подключите сигнал Wi-Fi (режим распределения EZ)

При включенном режиме длительное нажатие 🕒 в течение 3-5 секунд, « OFF.» и 🐔 будут мигать одновременно, короткое нажатие 🏼 указывает на режим распределения EZ, значок 🛎 мигает, указывая на режим распределения AP, значок 🗟 указывает на то, что телефон был отключен с помощью устройства.

Нажмите «Добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство (рис. 4-1) и выберите тип устройства «Термостат» (Рис. 4-2).

На вашем термостате быстро замигает значок ኛ 🗟 подтверждения. После этого выберите свою сеть и вернитесь в свое приложение, чтобы ввести пароль вашего беспроводного маршрутизатора (рис. 4-4), затем необходимо подтвердить. Приложение подключится автоматически (рис. 4-5) Обычно это может занять от 5 до 90 секунд. Это режим Ez, который обеспечивает быстрое сетевое соединение между вашим приложением и вашим устройством.

Название вашей комнаты можно отредактировать при подключении устройства, и вы можете выбрать соответствующее местоположение комнаты. Например, спальня, кухня, гостиная и т.д.

6.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Номер	Параметры настройки	Функция настройки данных	Заводские настройки по умолчанию
BN	Сенсорное управление	N1: Встроенный датчик (защита от высоких температур закрыта) N2: Внешний датчик (защита от высоких температур закрыта) N3: Встроенный датчик контроля температуры, предельная температура внешнего датчика (внешний датчик обнаруживает, что температура выше самой высокой температуры внешнего датчика, термостат отключит реле, отключит нагрузку)	N1
BC	Функция удаления накипи	0:Закрыть функцию удаления накипи 1: Откройте функцию удаления накипи (клапан непрерывно закрыт в течение 100 часов, он автоматически откроется на 3 минуты)	0
BO	Параметры процедуры	неизменный	10

9

9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WIFI

Подготовка. необходимая для подключения к Wi-Fi.

Мобильный телефон 4G и беспроводной маршрутизатор, повторно подключите беспроводной маршрутизатор к интерфейсу WLAN мобильного телефона и запишите пароль Wi-Fi [необходимо использовать, когда термостат сопряжен c Wi-Fi

ПРИМЕЧАНИЕ

Wi-Fi от маршрутизатора должен быть 2,4 G, 4G

Шаг 1. Загрузите свое приложение

Сканируйте следующий QR-код и загружайте приложение через браузер (Android, iOS) или найдите приложение «Smart life» или «Smart RM» в App Store или Google Play

Шаг 2. Зарегистрируйте свою учетную запись

- После установки ПРИЛОЖЕНИЯ нажмите кнопку «зарегистрироваться» (рис. 2-1)
- Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности и нажмите «Согласен». чтобы перейти к следующему шагу. (Рис. 2-2)

Шаг 3. Создайте информацию о семье (рис. 3-1)

- 1. Введите фамилию (рис. 3-2).
- 2. 2. Выберите или добавьте комнату (рис. 3-2)
- 3. 3. Установите местоположение (рис. 3-4)



11



Шаг 5. Режим распределения точек доступа

Если ваш маршрутизатор не поддерживает его, или у вас слабый сигнал Wi-Fi, или вы не можете подключиться в режиме EZ, нажмите режим точки доступа в правом верхнем углу (рис. 5-1). Если вы успешно подключили термостат, проигнорируйте настройки приложения, как показано на вашем термостате.

Нажмите кнопку 🛎 подтверждения, значок быстро мигает, затем выберите свою сеть и вернитесь в свое приложение, чтобы ввести пароль вашего беспроводного маршрутизатора (рис. 4-4) и подтвердить. Приложение перейдет на страницу в (рис. 5-2).

Нажмите кнопку Подключиться сейчас, чтобы выбрать сигнал Wi-Fi Smart life-XXXX вашего термостата (рис. 5-3).

Вернитесь в свое приложение и нажмите «Подключиться сейчас», после чего приложение подключится автоматически (рис. 4-5).

Обычно это может занять до 5 ~ 90 секунд.



16

18

Информация об устройстве

Содержит виртуальный идентификатор; ІР-адрес; Мас-адрес; Часовой пояс устройства.

Удалить устройство

После удаления устройства вам необходимо повторно подключить сеть, если вы хотите его использовать. Поддерживаются сторонние элементы управления: amazon alexa / google assistant /IFTTT, нажмите, чтобы войти, вы увидите шаги.



10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРОЧЕЕ

- Транспортировка и хранение терморегулятора осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.
- Терморегулятор допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с прави-лами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.
- Хранение терморегулятора должно осуществляться в чистом и сухом помещении при тем-ре +15С° до +30С°.
 Терморегулятор должен использоваться строго по назначению в соответствии с рекомендациями.
- Монтаж и подключение терморегулятора должен производиться при отключенном напряжении питания.
- Запрещается подавать на терморегулятор напряжение питания отличное от 220-230V.
- При монтаже избегайте повреждений терморегулятора.
- Терморегулятор не должен подвергаться механическим нагрузкам.
 Не допускается эксплуатация терморегулятора с внешними механическими повреждениями.
- Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию.
- Запрещается проведение сварочных работ и работ с огнем с непосредственной близости от терморегулятора.

20

ПРИ НАРУШЕНИИ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

Покупатель имеет право на гарантийный ремонт терморегулятора при условии соблюдения всех пунктов, описанных в настоящей инструкции пользователя. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи термостатов или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:

115088, г.Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ. І, ком. 19-27.

Тел. +7 (929) 903 91 72

www.donel.su info@donel.su

Данной подписью Покупатель подтверждает, что получил исправный терморегулятор надлежащего качества, без дефектов в надлежащей упаковке с полной документацией.

ФИОПокупателя	Подпись
Продавец(ООО,ИП)	Подпись
Дата продажи/г. МП	

22

Шаг 6. Работа с интерфейсом приложения, создание группы

- 1. Кнопка включения / выключения питания
- 2. Клавиша режима: Ручной режим, автоматический режим, режим отдыха.
- 3. Блокировка от детей: После включения блокировки от детей приложение не может работать.
- 4. Клавиша Set: После нажатия на нее вы можете выбрать
- запрограммированный режим (5+2, 61, 7 дней) и установить температуру и время для шести периодов буднего дня и выходных.
- 5. Страница с основной информацией (Рис. 6-1, Рис. 6-2) Имя устройства: Имя устройства может быть изменено в соответствии с вашими требованиями.

Расположение устройства.

Общий доступ к устройству

Общий доступ к устройству с помощью мобильного телефона или учетной записи электронной почты зарегистрированного члена семьи.

Создать группу

Добавьте все устройства, которые должны работать одновременно, в созданную группу для удобства работы.

17

Шаг 7. Управление семьей (Рис. 6-3)

Добавить семью: Название семьи; настройка местоположения семьи; выберите название комнаты, вы также можете добавить название комнаты, после завершения оно войдет в интерфейс домашней настройки.

Шаг 8. Что такое ваша Интеллектуальная сцена и как ее использовать? (Рис. 6-4)

Настройте свой домашний термостат на автоматическое включение, когда вы вернетесь домой (рис.).Нажмите кнопку + для настройки

Шаг 1. Вы можете установить условие для задачи, например, «Температура ниже 21 градуса», затем нажмите сохранить, (условие: температура, влажность, погода, РМ2.5 Качество воздуха, Восход / закат солнца, устройство).

Шаг 2: Добавьте задачу. Нажмите + для выбора устройства (Питание, Настройка температуры, Блокировка

Режим), чтобы действовать, затем Сохранить. Если вы хотите удалить сцену, вы можете нажать Удалить в конце.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Звук в помещении можно включить/ выключить в НАСТРОЙКАХ ПРОФИЛЯ ЗВУК. Звук соответствует значению вашей системы по умолчанию.

	\sim
ъ	u.
	0

Процесс утилизации наступает с момента утраты оборудованием выполнять свои функции и невозможности восстановления своей работоспособности. Оборудование демонтируется, осуществляется декомпозиция отдельных элементов, которые сдаются специализированным органам занимающихся сбором и последующей утилизацией или переработкой. Все процессы, связанные с демонтажем и декомпозицией, должны выполняться с обязательным соблюдением природных норм и требований. Терморегулятор прошел несколько этапов контроля качества и рассчитан на

длительную и безопасную эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации терморегулятора - 3 года, начиная с даты отгрузки Покупателю.

Терморегулятор не подлежит гарантийному ремонту в случаях:

- Утери гарантийного талона или неправильного, неполного его заполнения, а так же при отсутствии подписи покупателя и печати Продавца (ООО, ИП),
- производившего продажу;
 При установке терморегулятора не квалифицированными электриками с нарушением действующих норм СНиП и ПУЭ;
- При обнаружении следов ремонта или вскрытия;
- При нарушении правил эксплуатации термостата, в том числе:
 а) использование терморегулятора не по назначению;
- b) выгорание цепей вследствие недопустимых электрических перегрузок;
- наличие механических повреждений (внешних и внутренних)

d) неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей.